


Uživatelská příručka

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Vložení baterií

Otevřete kryt baterií na spodu výrobku a vložte dvě mikrotužkové (2x AAA) baterie. Při vkládání dbejte na dodržení správné polaroty, která je vyznačena na dně. Zavřete kryt baterií. Vždy používejte baterie nové, plně nabitě, stejného typu a od stejného výrobce.



Ovládání svíčky

Přepněte vypínač do polohy „On“. Tímto je svíčka připravena k použití.

- uchopte svíčku a pohybem nahoru ji zapnete
- stejným pohybem svíčku i vypnete
- svíčku lze vypnout i fouknutím na senzor uvnitř svíčky (napodobení sfouknutí klasické svíčky)

