


Užívateľská príručka

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Vloženie batérií

Otvorte kryt batérií zospodu výrobku a vložte dve mikrotužkové batérie. Pri vkladaní dbajte na dodržanie správnej polarít, ktorá je vyznačená na dne. Zavrite kryt batérií. Vždy používajte batérie nové, plne nabité, rovnakého typu a od rovnakého výrobcu.



Ovládanie sviečky

Prepnite vypínač do polohy „On“. Týmto je sviečka pripravená k použitiu.

- uchopte sviečku a pohybom hore ju zapnete
- rovnakým pohybom sviečku i vypnete
- sviečku je možné vypnúť aj fúknutím na senzor vo vnútri sviečky (napodobenie sfúknutie klasické sviečky)

