

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení naší ruční svítlny. Před prvním použitím si prosím přečtěte následující návod. Funkce power banky je pouze doplňkovou funkcí, slouží k částečnému nabití mobilního telefonu a nelze ji porovnávat s dedikovanými power bankami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Světelný tok | 800 lm |
| LED dioda | P50 (10 W max.) |
| Doba svícení | max. 10 hod, min. 4 hod. |
| Doba nabíjení | cca. 10 hod. |
| Rozměry svítlny | 115 x 115 x 270 mm |
| Krytí | IP44 |
| Akumulátor | olověný 3,7 V 4500 mAh |

OBSAH BALENÍ

1x svítlna, 1x nabíjecí kabel, 1x návod k použití

NABÍJENÍ

Před prvním použitím svítlny plně nabijte baterii. Propojte svítlnu dodávaným Micro-USB kabelem s 5V nabíjecím adaptérem (není součástí balení). Nabíječku zapojte do zásuvky 230 V. V tento okamžik začne proces nabíjení, který je signalizován třemi modře blikajícími LED diodami. Jakmile všechny LED diody začnu svítit nepřetržitě, je baterie plně nabitá. Akumulátor ze zařízení nelze vyjmout. Stisknutím tlačítka vedle LED diod zobrazíte stav nabití baterie.

REŽIMY SVÍCENÍ

| Počet stisknutí tlačítka | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|------|-----|-----|---------|
| Režim svícení | 100% | 50% | 30% | blikání |

Upozornění

1. Povrch svítlny se při používání mírně zahřívá. Dbejte proto zvýšené pozornosti při manipulaci se svítlnou při jejím používání a bezprostředně po něm.
2. Pokud svítlnu dlouhodobě nepoužíváte, každé tři měsíce zapojte baterii na 10 minut do nabíječky.
3. Při dlouhodobém skladování odpojte všechny kabely.
4. Nikdy se nedívejte přímo do rozsvícené svítlny. Mohlo by dojít k poškození zraku.
5. Zařízení nerozebírejte, ani nijak neupravujte.
6. Svítlnu lze přišroubovat ke stojánku (není součástí balení), otvor pro přichycení naleznete na spodní straně.

Záruka 24 měsíců se dle § 619 odst. 2 Občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, ubývání kapacity akumulátoru proto není důvodem pro uznání reklamace tohoto zboží.

