

**USB Power Adapter 1000mA – DC02**  
**USB nabíjecí adaptér 1000mA – DC02**  
**USB nabíjecí adaptér 1000mA – DC02**  
**Zasilacz USB 1000mA – DC02**  
**USB töltő adapter 1000mA – DC02**

## **CZ**

USB nabíjecí adaptér je určený pro nabíjení vašich multimediálních zařízení přes port USB z elektrické zásuvky. Návod k použití:

1. Zasuňte adaptér do elektrické zásuvky.
2. Pomocí napájecího kabelu od vašeho přístroje propojte přístroj s adaptérem.

### **Upozornění:**

Určeno pro domácí použití. Nevystavujte vlhku, dešti. Nezasahujte do zapojení. Čistěte suchým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla. Vždy odpojte od elektrické sítě, pokud není zařízení používáno.

## **SK**

USB nabíjecí adaptér je určený na nabíjanie vašich multimediálnych zariadení cez port USB z elektrickej zásuvky. Návod na použitie:

1. Zasuňte adaptér do elektrickej zásuvky.
2. Pomocou napájacieho káblu od vášho prístroja prepojte prístroj s adaptérom.

### **Upozornenia:**

Určené len pre domáce použitie. Nevystavujte vlhku, dážďu. Nezasahujte do zapojenie. Čistite suchou handričkou, nepoužívajte rozpušťadel. Vždy odpojte od elektrickej siete, pokiaľ sa zariadenie nepoužíva.

## **PL**

Zasilacz USB jest przeznaczony do ładowania i zasilania urządzeń multimedialnych przez port USB zasilanie z sieci. Sposób użycia:

1. Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.
2. Za pomocą właściwego przewodu podłączyć urządzenie do gniazda zasilacza.

### **Ostrzeżenia bezpieczeństwa:**

Przeznaczone wyłącznie do zastosowań domowych. Nie narażać na działanie wilgości, deszczu. Nie ingerować do połączeń. Czyścić suchą szmatką. Zawsze odłączyć od sieci elektrycznej, jeżeli urządzenie nie jest używane.

## **HU**

USB töltő adapter - multimédiális berendezések töltésére szolgál USB porton keresztül villamos hálózati csatlakozóból.

Használati utasítás:

1. Dugja be az adaptert a konnektorba
2. Kapcsolja össze készülékét az adapterrel töltő kábel segítségével.

### **Figyelmeztetés:**

Háztartási használatra van rendelve. Tilos kitenni nedvességnek, esőnek. Tilos beavatkozni a becsatlakozásba. Tiszta ruhával tisztítsa, tilos oldószerek használata. Ha a berendezést nem használja, mindig kapcsolja ki az áramkörből.

AC: 100-240V, 50/60 Hz, 0,1A  
DC: 5V 1000mA