

USB Power Adapter 2 x 2100mA – DC09
USB nabíjecí adaptér 2 x 2100mA – DC09
USB nabíjací adaptér 2 x 2100mA – DC09
Zasilacz USB 2 x 2100mA – DC09
USB töltő adapter 2 x 2100mA – DC09



CZ

USB nabíjecí adaptér je určený pro nabíjení vašich multimediálních zařízení přes port USB z elektrické zásuvky.

Návod k použití:

1. Zasuňte adaptér do elektrické zásuvky.
2. Pomocí napájecího kabelu od vašeho přístroje propojte přístroj s adaptérem.

Upozornění:

Určeno pro domácí použití. Nevystavujte vlhku, dešti. Nezasahujte do zapojení. Čistěte suchým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla. Vždy odpojte od elektrické sítě, pokud není zařízení používáno.

SK

USB nabíjací adaptér je určený na nabíjanie vašich multimediálnych zariadení cez port USB z elektrickej zásuvky.

Návod na použitie:

1. Zasuňte adaptér do elektrickej zásuvky.
2. Pomocou napájacieho káblu od vášho prístroja prepojte prístroj s adaptérom.

Upozornenia:

Určené len pre domáce použitie. Nevystavujte vlhku, dážďu. Nezasahujte do zapojenie. Čistite suchou handričkou, nepoužívajte rozpušťadla. Vždy odpojte od elektrickej siete, pokiaľ sa zariadenie nepoužíva.

PL

Zasilacz USB jest przeznaczony do ładowania i zasilania urządzeń multimedialnych przez port USB zasilanie z sieci.

Sposób użycia:

1. Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.
2. Za pomocą właściwego przewodu podłączyć urządzenie do gniazda zasilacza.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa:

Przeznaczone wyłącznie do zastosowań domowych. Nie narażać na działanie wilgości, deszczu. Nie ingerować do połączeń. Czyścić suchą szmatką. Zawsze odłączyć od sieci elektrycznej, jeżeli urządzenie nie jest używane.

HU

USB töltő adapter - multimédiális berendezések töltésére szolgál USB porton keresztül villamos hálózati csatlakozóból.

Használati utasítás:

1. Dugja be az adaptert a konnektorba
2. Kapcsolja össze készülékét az adapterrel töltő kábel segítségével.

Figyelmeztetés:

Háztartási használatra van rendelve. Tilos kitenni nedvességnek, esőnek. Tilos beavatkozni a becsatlakozásba. Tiszta ruhával tisztítsa, tilos oldószerek használata. Ha a berendezést nem használja, mindig kapcsolja ki az áramkörből.

AC: 100-240V, 50/60 Hz

DC: 5V 2 x 2100mA