

## SK Návod na použitie nabíjačky batérií Solight DN26



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na používanie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami a priamemu kontaktu s domácou a výpočtovou elektronikou.

Veľkosť batérie		AA						AAA				
Nabíjací prúd		1150 mA (2ks)/800mA (4ks)						600mA (2ks) / 420mA (4ks)				
Ni-MH (mAh)		1800	2000	2200	2400	2600	2800	700	800	900	1000	1100
Doba nabíjania (minúty)	2 ks	90	100	110	120	130	140	70	80	90	100	110
	4 ks	135	150	165	180	195	210	100	110	120	130	140

\* Doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti od značky, kapacity a stavu nabíjaných batérií.

### Parametre:

- Len pre batérie: AA, AAA Ni-MH
- 2 nezávislé nabíjacie okruhy
- nabíjací prúd na jeden okruh:  
max. 1150mA pre AA, 600mA pre AAA
- riadiaci mikroprocesor, mínus Delta-U detekcia  
detekcia špičkového napätia
- časovač automatického vypnutia: 4 hodiny
- detekcia poškodených, nenabíjajúcich a zle vložených batérií
- ochrana pred skratom
- napájanie: AC 100 – 240V, 50Hz

### Návod na obsluhu:

Vďaka dvom nezávislým okruhom môžete nabíjať 2 alebo 4 (AA/AAA Ni-MH) batérie. Vložte batérie do nabíjačky, dbajte pritom na vyznačené polaritu. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. V tomto okamihu sa spustí ochranný systém nabíjačky, t.j. detekcia nenabíjajúcich, poškodených alebo zle vložených batérií. Výsledky detekcie sa dozviete na displeji do 30s. V niektorých prípadoch môže detekcia trvať i dlhšie, v závislosti od počtu neštandardných batérií. Displej prehľadne zobrazí výsledky pomocou ikon. Počet rozsvietených symbolov batérií značí počet vložených batérií.

Jednotlivé články v každom symbole batérie na displeji značí nabitie po 33%.



**Obrázok 1:** Ak je všetko v poriadku, na displeji sa rozsvietia symboly batérií „CHARGING“, ktorý indikuje prebiehajúce nabíjanie. Symboly batérií indikujú stav nabitia každého páru zvlášť, posledný článok bliká.

**Obrázok 2:** Ak je vložená nenabíjacia alebo poškodená batéria, displej najskôr ukazuje nabíjanie zhruba do 30s sa rozsvieti nápis „BAD“ a blikajúci symbol plných batérií. V túto chvíľu sa v danom okruhu nenabíja žiadna batéria. Nabíjanie článku v druhom okruhu, pokiaľ sú v poriadku, prebieha. Po vybratí zlých batérií sa nápis „CHARGING“ opäť rozsvieti.

Ak je zle vložená nabíjacia batéria, nabíjanie v danom okruhu sa nespustí a príslušný obrázok sa na displeji nezobrazí vôbec. Symboly batérií opäť indikujú stav nabitia každého páru zvlášť, posledný článok bliká.

**Obrázok 3:** Ak sú batérie plne nabité, rozsvieti sa nápis „FULL“ a symboly batérií na displeji neprerušovane svietia so všetkými tromi článkami.

Nabíjačka je vybavená funkciou mínus Delta-U detekcia, ktorá priebežne zisťuje stav nabitia batérií. Ak sú batérie nabité, prepnú sa do udržiavacieho režimu, aby sa batérie zbytočne neprebíjali. Po 6,5 hodinách sa aktivuje bezpečnostný časovač, ktorý celý proces nabíjania, vr. udržiavacieho režimu vypne.

I napriek tomu, že je nabíjačka vybavená funkciou detekcie nenabíjajúcich a poškodených batérií, dbajte na prevenciu, aby sa do nabíjačky radšej nedostali.

## **Varovanie**

1. Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie. Osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, len pokiaľ sú pod dozorom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu.
2. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu uskutočnenú používateľom nesmú uskutočňovať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu prístroja.